

Alpen Camping,

2 funkční plynový vaříč.

Návod k obsluze.

1. Před použitím vaříče, nebo před napojením na plynovou láhev je nutné se seznámit s návodem na jeho obsluhu, montáž a ošetření.
2. Je nutné dodržet návody na obsluhu zařízení
3. Vaříč se smí používat pouze s originálními kartušemi/ náplněmi s butanem, které odpovídají typu Alpen Camping.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí
5. Vaříč používejte pouze venku. Není dovoleno používat například ve stanu, v kabině auta atp.

Model lk002, lk 001

Výkon:2,3KW/h

Rok výroby: 2016

Těsnění spojení: těsnění na použitý plyn/butan

Spotřeba plynu. 166g/h

Popis

1. Vaříč
2. Rámeček vaříče
3. Místo spoje s kartuší, nebo s propan-butanovou lahví
4. Kryt proti větru, průvanu
5. Rošt
6. Hořák
7. Lock/zapnuto, unlock/vypnuto
8. Regulátor plamene s piezo zapalovačem(poloha regulátoru na max)

Upozornění

Po rozbalení, před použitím vaříče, se musí obrátit rošt do správné polohy. Dbejte na uložení vaříče na rovné a pevné podložce. Pokud je hořák vaříče rezavý či ucpaný nečistotou, očistěte jen. Vaříč se nesmí používat, pokud je těsnění poškozené, nebo ve špatném stavu.

Vaříč je dodatečně ochráněn. Západkou, která zabezpečuje spoj kartuše s přístrojem. Kartuš nelze připojit, když je regulátor plamene v pozici OFF, nebo v případě, že je varný rošt obrácen do transportní pozice.

Uvedení do provozu:

1. Po vyjmutí z přepravního obalu obraťte rošt z transportní pozice do pozice pracovní. 2. Otevřete otvor na kartuš (3) a našroubujte samostatnou převlečnou matici na závit vaříče. Položte kartuš směrem k ústí vaříče. Na ústí kartuše se nachází lem, s výřezem. Vloženou kartuš zajistěte západkou v místě výřezu. 3. Páku (7) přesuňte do pozice lock. Dojde tak ke

spojení a uzamčení kartuše k přístroji vaříče. 4. Regulátor plamene otočte naplno do pozice ON, než se ozve cvaknutí piezo-elektrického zapalovače. 5. Plamen vaříče poté dle potřeby zregulujte. 6. Pokud by se ze spoje ozývalo syčení, nedošlo ke správnému spojení kartuše s přístrojem vaříče. Opakujte postup vložení kartuše. Přesvědčte se, že je v pořádku těsnění v přístroji. 7. Vaříč pracuje jak s kartušemi, tak s obyčejnou propan-butanovou lahví dále jen PBL(2kg). Na připojení k PBL je nutné požívat regulátor tlaku a plynovou gumovou hadici. Přístroj používejte v dobře větraném okolí, okolní teplota pro použití vaříče by neměla klesnout pod 4°C.

#### Vypnutí vaříče

Regulátor tlaku na OFF, páku zabezpečení kartuše na UNLOCK. Po každém použití vyjměte kartuš z přístroje a přepravujte ji odděleně. Kartuš zajistěte originálním červeným vrškem. Vaříčn očistěte od zbytků jídla.

#### Bezpečnostní opatření

Do vaříče Alpen Camping používejte výhradně k tomu určené kartuše, určených pro použití přenosných vaříčů typu lk001 a lk002. Používání jiných kartuší může zapříčinit poškození vaříče, může vést k požáru. Nepoužívejte 2 vaříče těsně vedle sebe. Nepoužívejte velké nádoby k vaření, nesmí přesahovat rozměry vaříče. Nepoužívejte vaříč bez roštu. Není dovoleno používat vaříč v blízkosti hořlavin. Není dovoleno jakéhokoliv neodborného zásahu. Případné netěsnosti můžete odhalit pomocí mýdlové vody, je zakázáno používat otevřeného ohně. Při použití PBL používejte výhradně certifikovanou hadici, nejméně 1m dlouhou.

V případě poruchy vaříče se obraťte na prodejce.

Možné příčiny, proč vaříč nefunguje: prázdná kartuš (PBL), kontrola připojení kartuše, nízká okolní teplota (musí být vyšší jak 4°C). Nezapaluje – očistěte opatrně hlavičku piezo zapalovače, může být mastná, nedává jiskru.

Dodavatel pro ČR

BORG-HICO CZ, s.r.o.

TOPRA TRADE, s.r.o.

Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim

[www.atolautomotive.cz](http://www.atolautomotive.cz)